

## NETTOYER MACHINE A FRITES

1. Commence par dévisser à l'avant de la machine
2. Retire les trois gros éléments : le petit objet en métal devant, la grosse roue et le coupe frite que tu peux mettre à la plonge
3. Tu peux commencer par nettoyer le dessus du capot de la machine puis tout le reste

Une fois que tout est propre tu peux remonter tous les éléments en veillant à ce que tu sois bien mit (risque panne de la machine si on la démarre avec un élément mal mit).

