

## NETTOYER MACHINE A CRUDITES

1. Commence par vérifier que la machine est bien éteinte
2. Si c'est le cas, retire l'espèce de grande tige sur le côté
3. Tu peux retirer le capot de la machine en entier ainsi que le cercle coupant
4. Tu as juste à mettre tous ces éléments à la plonge et nettoyer le reste de la machine avec une éponge

Une fois tout propre, tu peux remonter la machine pour qu'elle soit prête pour le lendemain.

